

CONTROL CENTER NFC CONNECT Professional Setup Manager

BENUTZERHANDBUCH USERMANUAL

BEAUTYANGEL SUNANGEL Solfron Ergoline

UK

NFC CONNEC

A/CH

D



Benutzerhandbuch

Control Center NFC-Connect Professional Setup Manager

1013630-01 / de / 11.2014

Impressum

Hersteller:	JK-Products GmbH Rottbitzer Straße 69 53604 Bad Honnef (Rottbitze) GERMANY Tel.: +49 (0) 22 24 / 818-140 Fax: +49 (0) 22 24 / 818-166
Kundendienst / Technischer Service (Ersatzteilbestellung für Bauteile):	JK-International GmbH, Bereich JK-Global Service Köhlershohner Straße 53578 Windhagen GERMANY Tel.: +49 (0) 22 24 / 818-861 Fax: +49 (0) 22 24 / 818-205 E-Mail: service@jk-globalservice.de
Ersatzteilbestellung für Verbrauchsmaterialien:	JK-International GmbH, Bereich JK-Licht Köhlershohner Straße 53578 Windhagen GERMANY Tel.: +49 (0) 22 24 / 818-600 Fax: +49 (0) 22 24 / 818-615 E-Mail: info@jk-licht.de

GEFAHR!



- können schwere Verletzungen und der Tod die Folge sein,
- können Schäden am Gerät und der Umwelt entstehen.
- Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie dieses Bräunungsgerät in Betrieb nehmen.
- Beachten Sie die Hinweise und Verhaltensregeln, die f
 ür einen sicheren Betrieb des Ger
 ätes notwendig sind.
- Stellen Sie die Gebrauchsanweisung und zusätzliche Informationen des Herstellers am Arbeitsplatz des Personals zur Verfügung.

Urheberrecht / Copyright

Das Urheberrecht verbleibt bei der JK-Holding GmbH.

Der Inhalt darf weder vollständig noch teilweise vervielfältigt, verbreitet oder zu Zwecken des Wettbewerbs unbefugt verwertet oder anderen mitgeteilt werden.

Gegenüber Darstellungen und Angaben dieser Gebrauchsanweisung sind technische Änderungen vorbehalten!

Inhaltsverzeichnis

1	Bedienung	4
1.1	Sicherheitshinweise für den Benutzer	4
1.2	Übersicht Control Center	4
1.2.1	Navigation	5
1.3	Übersicht Benutzereinstellungen	6
1.3.1	Prestige- und Inspiration-Serie: Einstellungen auf einer Chipkarte speichern	7
1.3.2	Prestige- und Inspiration-Serie: Einstellungen von einer Chipkarte laden	8
1.4	Zusätzliche Funktionen bei der Beauty Angel SUN 700 und Balance 770 SELECT	9
1.4.1	Auswahl der Anwendungsart	9
1.5	Zusätzliche Funktionen beim Sonnenengel	10
1.5.1	Auswahl der Anwendungsart	10
1.5.2	Messen (Automatikmodus)	11
2	Professional Setup Manager	12
2.1	Allgemeine Hinweise	12
2.1.1	Professional Setup Manager öffnen (Voreinstellungsmodus)	12
2.1.2	Master-Code	13
2.1.3	Voreinstellungen ansehen und ändern	14
2.1.4	Prestige- und Inspiration-Serie: Chipkarten	15
2.2	Übersicht Voreinstellungen	15
3	Index	25

Um unsere Produkte an Ihre Anforderungen anzupassen, werden diese kontinuierlich verbessert.

Bitte besuchen Sie unsere Website, um die aktuellste Version des Benutzerhandbuches herunterzuladen:

www.jk-globalservice.de

1 Bedienung

1.1 Sicherheitshinweise für den Benutzer

	GEFAHR!
٨	Gefahr von Hörschäden!
	Das Verwenden von Ohrhörern oder Kopfhörern mit hoher Lautstärke kann das Gehör dauerhaft schädigen. – Lautstärke nicht zu hoch einstellen.

Beachten Sie die Warnhinweise in der Gebrauchsanweisung des jeweiligen Geräts, insbesondere alle Gegenindikationen.



14876 / 1

- 1. NFC Punkt (nicht bei allen Geräten)
- 2. Taste OK (nicht immer sichtbar)
- 3. Navigationseinheit
- 4. Display

Sonnenengel-Geräte besitzen zusätzliche Tasten, siehe Seite 10.



1.2.1 Navigation



Auswahl bestätigen.

Die Verfügbarkeit dieser Taste wird im Control Center angezeigt, je nach ausgewählter Funktion.



Gerätefunktion auswählen

Aktivieren, deaktivieren oder ändern der Funktionen oder Einstellungen.



Prestige- und Inspiration-Serie:

NFC Punkt

Datentransfer via berührungsloser Nahfeldkommunikation individuelle Einstellungen können auf einer Chipkarte gespeichert und bei der nächsten Anwendung wieder geladen werden.

1.3 Übersicht Benutzereinstellungen

Im Control Center können alle verfügbaren Funktionen eines Geräts voreingestellt werden. Die Feineinstellung erfolgt während der Anwendung am Bedienfeld im Geräteinnenraum.

Die Benutzereinstellungen können auf einer speziellen Kundenkarte gespeichert werden, damit sie bei der nächsten Anwendung nicht mehr wiederholt werden müssen.

Die gespeicherten Daten sind auf andere Geräte mit den gleichen Einstellmöglichkeiten übertragbar.

Die Taste START/STOP steht nur am Bedienfeld im Geräteinnenraum zur Verfügung.

Funktion	Piktogrammwahl / Tastenfolge	Beschreibung / Display-Anzeige
Körperlüfter	HOCH AUTO NIEDRIG	Geringe oder starke Kühlung vorwählen oder Automatik einstellen.
Gesichtslüfter	HOCH AUTO NIEDRIG	Geringe oder starke Kühlung vorwählen oder Automatik einstellen.
Gesichtsbräuner	MAX MED AUS	Maximale oder mittlere Leis- tung wählen oder ausschalten.
Climatronic/ Klimagerät		Niedrige oder hohe Tempera- tur vorwählen oder Automatik einstellen.
AROMA	EIN AUS	AROMA ein- oder ausschalten
AQUA SYSTEM	BEIDES KÖRPER KOPF AUS	AQUA SYSTEM Körper- und Kopfdüsen gemeinsam oder einzeln ein- oder ausschalten
Schulterbräuner	EIN AUS	Schulterbräuner ein- oder aus- schalten
Voice Guide	EIN AUS	Voice Guide ein- oder aus- schalten
Lautstärke	LAUT AUTO LEISE	Grundeinstellung des Laut- stärke-Niveaus: Laut oder leise oder automatisch.
Audio-System	AUX STUDIO SOLARIUM AUS AUTO	Audio-System wählen oder ausschalten

Funktion	Piktogrammwahl / Tastenfolge	Beschreibung / Display-Anzeige
Prestige- und Inspi	ration-Serie:	
Daten übertragen	Zum Speichern Datenträger an den Sender halten	Zum Übertragen der Einstel- lungen die Kundenkarte dicht vor den NFC-Punkt halten (maximal 3 cm Abstand)
Datenübertragung	DATEN ÜBERTRAGEN	
Willkommen	WILLKOMMEN	Begrüßungstext im Standby- Betrieb

Zum Speichern Datenträger an den Sender halten

1.3.1 Prestige- und Inspiration-Serie: Einstellungen auf einer Chipkarte speichern

Nach Einstellen aller Funktionen erscheint beim nächsten Antippen von die Anzeige Zum Speichern Datenträger an den Sender halten.

Die Kundenkarte dicht vor den NFC-Punkt halten.
 Die Einstellungen werden automatisch auf der Karte gespeichert.

NFC-Status

Der Datentransfer wird durch Farben signalisiert.



Der NFC-Punkt blinkt fließend:

Betriebsbereit/Standby

Während des Lüfternachlaufs blinkt der NFC-Punkt im Sendemodus: Daten können auf einen Datenträger übertragen werden.



Der Mittelpunkt des NFC-Punktes ist grün:

Einstellungen wurden erfolgreich vom Datenträger auf das Solarium übertragen.



Der Mittelpunkt des NFC-Punktes ist blau:

Einstellungen wurden erfolgreich auf den Datenträger übertragen.



Der Mittelpunkt des NFC-Punktes ist orange:

- a) Übertragungsfehler
- Karte erneut vor den Punkt halten und etwas länger warten.
- b) Der Datenträger ist leer.
- Die Einstellungen können nach der Besonnung auf dem Datenträger gespeichert werden.

1.3.2 Prestige- und Inspiration-Serie: Einstellungen von einer Chipkarte laden

Die Einstellungen, die auf der Kundenkarte oder der Servicekarte (PROFES-SIONAL SET - UP CARD, LED LIGHT SHOW & ECO TECH ENERGY SAVING) gespeichert wurden, können von allen Geräten mit Control Center und den entsprechenden Einstellmöglichkeiten gelesen werden. Mit einer Einschränkung: Der Studiobetreiber hat die Möglichkeit, die von ihm ausgegebenen Karten mit einer individuellen Kennung zu versehen, damit sie nur in seinen Studios benutzt werden können.

Funktion	Aktion	Beschreibung / Display-Anzeige
Daten lesen	S	Kundenkarte dicht vor den NFC-Punkt halten (maxima- ler 3 cm Abstand).
DATEN ERHALTEN		Erfolg oder Misserfolg der Datenübertragung werden angezeigt.
KEINE DATEN		Kundenkarte oder die Ser- vicekarte enthält keine Da- ten oder die Karte ist nicht gültig (falscher NFC- Kartenkreis).
LED LIGHT-SHOW ÜBERTRAGEN		Meldung, die Daten werden übertragen.
MOMENTAN NICHT MÖGLICH		Das Gerät ist nicht im Standby-Betrieb.

1.4 Zusätzliche Funktionen bei der Beauty Angel SUN 700 und Balance 770 SELECT

Bei Beauty Angel-Geräten werden Sie mit dem Voice-Guide durch die einzelnen Schritte bei der Benutzung des Sensors geführt.



- 1. Taste START/STOP
- 2. OK-Taste
- 3. Navigationseinheit
- 4. Display Funktionen ...

1.4.1 Auswahl der Anwendungsart

Bevor die Sitzung beginnt, muss die gewünschte Anwendungsart gewählt werden. Es gibt 3 Arten zur Auswahl.

- PURE BEAUTY: Nur die Beauty Light-Lampen sind eingeschaltet. Bei dieser Anwendungsart wird der Sensor nicht benutzt.
- BEAUTY & SUN: Beauty Light-Lampen und UV-Lampen sind eingeschaltet. Der Anteil der UV-Strahlung beträgt bis zu 30 %. Bei dieser Anwendungsart wird der Sensor benutzt.
- SUN & BEAUTY: Beauty Light-Lampen und UV-Lampen sind eingeschaltet. Je nach Hauttyp und Vorbräune ist der Anteil der UV-Strahlung höher als der Anteil der Beauty Light-Lampen. Bei dieser Anwendungsart wird der Sensor benutzt.
- Taste für die gewünschte Anwendungsart drücken.

Wird der Sensor nicht benutzt, wird das Gerät mit der gesetzlich vorgeschriebenen minimalen Leistung der UV-Lampen betrieben.

PURE BEAUTY BEAUTY & SUN SUN & BEAUTY
17350 / 0

1.5 Zusätzliche Funktionen beim Sonnenengel

Bei Sonnenengel-Geräten werden die einzelnen Schritte bei der Benutzung des Sensors im Control Center dargestellt. Die Auswahl der Anwendungsart gehört jetzt zum erweiterten Bedienfeld des Control Centers.



14919 / 1

- 1. NFC Punkt
- 2. Taste OK (nicht immer sichtbar)
- 3. Navigationseinheit
- 4. Display
- 5. Anwendungsart STYLING SUNSHINE
- 6. Anwendungsart VITAMIN D SUNSHINE

1.5.1 Auswahl der Anwendungsart

Bevor die Sitzung beginnt, muss die gewünschte Anwendungsart gewählt werden. Es gibt 2 Arten zur Auswahl.

- VITAMIN-D SUNSHINE: Nur die UV-B-Lampen sind eingeschaltet.
- STYLING SUNSHINE: UV-A-Lampen und UV-B-Lampen sind eingeschaltet.
- Taste für die gewünschte Anwendungsart drücken.



1.5.2 Messen (Automatikmodus)

Wird der Sensor nicht benutzt, wird das Gerät mit der gesetzlich vorgeschriebenen minimalen Leistung der UV-Lampen betrieben (siehe Funktionsbeschreibung in der Gebrauchsanweisung des Geräts). Ebenfalls in der Gebrauchsanweisung des Geräts finden Sie eine ausführliche Beschreibung der Betriebsanzeige des Sensors.



HINWEIS:

Die Durchblutung der Haut wirkt sich auf das Messergebnis aus. Somit können Tagesform, sportliche Aktivitäten oder extreme Umgebungstemperaturen zu unterschiedlichen Messergebnissen führen.

	Anzeige	Beschreibung
	NFC-MEDIUM	Bei Sonnenengel-Geräten kann ebenfalls eine Kun- denkarte eingelesen werden, oder man wählt die Anwendungsart wie oben beschrieben von Hand.
	SENSOR AUS STATION NEHMEN	Nach Auswahl der Anwendungsart muss im Auto- matikmodus der Sensor aus der Station genommen werden.
	1. MESSUNG STIRN	Sensor an die Stirn (nicht Stirnmitte) halten, andrü- cken und auf den Signalton warten. Wenn ein ent- sprechender Hinweis erscheint, muss die Messung wiederholt werden.
	2. MESSUNG KÖRPER	Sensor an die hellste Stelle des Körpers halten und andrücken, z. B. an die Innenseite des Oberarms. Auf den Signalton warten. Wenn ein entsprechen- der Hinweis erscheint, muss die Messung wieder- holt werden.
	SENSOR ZURÜCK IN DIE STATION LEGEN	
	MESSUNGDOK Comeortwahl Oder Auf Gerät Begeben	Jetzt können Sie alle Gerätefunktionen voreinstel- len, siehe ab Seite 6. Diese Einstellungen können auf einer Kundenkarte gespeichert werden. Hinweis: Die Messergebnisse werden nicht auf der Kundenkarte gespeichert.
	MESSUNG▷OK COMFORT▷OK Gerät STARTBEREIT	Anwendung kann starten.

Messung 4x fehlgeschlagen



Wenn eine Messung 4x misslingt, wird das Gerät mit der gesetzlich vorgeschriebenen minimalen Leistung betrieben.

Start: Siehe Gebrauchsanweisung des Geräts.

2 Professional Setup Manager

Im Professional Setup Manager können Betriebszustände abgerufen und Voreinstellungen vorgenommen werden.

2.1 Allgemeine Hinweise



HINWEIS:

- Der Voreinstellungsmodus kann nur außerhalb eines Bräunungsvorgangs aufgerufen werden.
- 8 Sekunden nach dem letzten Tastendruck wechselt das Gerät selbsttätig in den Ruhebetrieb, die aktuell eingestellten Werte werden übernommen.

2.1.1 Professional Setup Manager öffnen (Voreinstellungsmodus)

Im Auslieferungszustand gelangen Sie sofort zu den Voreinstellungen.



Wenn ein Master-Code festgelegt wurde:

- Geben Sie den Master-Code ein.

Prestige- und Inspiration-Serie:

Alternativ können Sie die Voreinstellungen mit der PROFESSIONAL SET - UP CARD aufrufen:

 Halten Sie die PROFESSIONAL SET - UP CARD dicht vor den NFC-Punkt.

Bedienung



Auswahl bestätigen.

Die Verfügbarkeit dieser Taste wird im Multifunktionsbedienpanel angezeigt, je nach ausgewählter Funktion.



OK)

Gerätefunktion auswählen

Aktivieren, deaktivieren oder ändern der Funktionen oder Einstellungen.

Prestige- und Inspiration-Serie:



Datentransfer via berührungsloser Nahfeldkommunikation individuelle Einstellungen werden auf der Chipkarte gespeichert und oder auf das Gerät übertragen.

Gerätefunkt

12/26

2.1.2 Master-Code

Mit dem Master-Code stehen Ihnen alle Voreinstellungen zur Verfügung.

Wenn Sie den aktuellen Master-Code kennen, können Sie jederzeit einen neuen Code festlegen.

Falls Sie den Code vergessen haben, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Code bei der Auslieferung (werksseitig eingestellt)

Master-Code: 0001 (keine Eingabe notwendig)



HINWEIS:

Wir empfehlen Ihnen, bereits bei der Erstinbetriebnahme den Master-Code neu festzulegen, um einen unbefugten Zugang zum Voreinstellungsmodus zu verhindern. Notieren Sie den Code bitte für den Kundendienst.

Code ändern

- Wählen Sie im , Professional Setup Manager' das Menü ,01 Bedienung'.
- Drücken Sie so oft den Pfeil nach rechts, bis die Anzeige Master-Code erscheint.

Display:	Master-Code ändern:
NOK ● 0001 MASTER-CODE ±	Aktuelle Ziffer mit + oder – ändern.
	Mit den Pfeiltasten die nächste Ziffer wählen.
	Wenn der gewünschte Code eingestellt ist, Pfeil- taste nach rechts drücken. Der eingestellte Code wird gespeichert.

Display:	Aktion:
PROFESSIONAL SETUP → MANAGER	Mit den Pfeiltasten gelangen Sie zum vorherigen oder zum folgenden Hauptmenü.
	In einigen Fällen muss eine Auswahl mit OK be- stätigt werden. Die OK-Taste ist nur sichtbar, wenn sie in der ak- tuellen Situation benötigt wird.
NOK SONNTAG 09:15 - 18:00 TAGESTIMER ±	Werte ändern: + und – drücken, um eine Ziffer zu ändern, mit den Pfeiltasten zwischen den Ziffern wechseln.
▲ □X KÖRPERLÜFTER □X GESICHTSLÜFTER □M GESICHTSBRAUNER □X KLIMA KONFIGURATION MENÜ ±	Beispiel: Auswahlfelder markieren. Mit den Pfeiltasten zwischen den Unterpunkten wechseln. Mit der Plus- oder Minustaste markieren oder Mar- kierung entfernen.

2.1.3 Voreinstellungen ansehen und ändern

Voreinstellung ändern



HINWEIS:

Zum Durchblättern oder Verändern von Werten sollten Sie die Taste nicht festhalten (scrollen), sondern mehrfach hintereinander berühren:

Der Wert verändert sich beim Drücken

- bis zu 5 Mal in Einzelschritten,
- zwischen 5 und 10 Mal in Fünferschritten,
- danach in Zehnerschritten.

Auf den Auslieferungszustand zurücksetzen

Anzeige	Beschreibung
● BETRIEB →	Menü ,Betrieb' wählen und mit OK öffnen.
ACK ● AKTIVIEREN RESET	START/STOP-Taste gedrückt halten, bis ,Aktivie- ren' ,Reset' erscheint. Taste + drücken.
NOK GERÄT ZURÜCKGESETZT RESET	Alle Voreinstellungen wurden auf Werkseinstellung zurückgesetzt.

2.1.4 Prestige- und Inspiration-Serie: Chipkarten

Die Einstellungen in den Voreinstellungsmenüs können auf Chipkarten gespeichert werden. Damit die Übertragung von Daten auf andere Geräte schnell und komfortabel möglich ist, gibt es vorkonfigurierte Chipkarten, auf denen nur bestimmte Einstellungen gespeichert werden.

PROFESSIONAL SET - UP CARD: Auf dieser Karte werden alle Einstellungen gespeichert; sie dient auch als Backup.

LED LIGHT SHOW: Auf dieser Karte werden die Einstellungen der Effektbeleuchtung gespeichert.

ECO TECH ENERGY SAVING: Auf dieser Karte werden die Einstellungen aus dem EcoTech-Menü gespeichert.

2.2 Übersicht Voreinstellungen

Standardeinstellung	Beschreibung
Menü 01 BEDIENUNG	
◆ BEDIENUNG → □↓	Einstellung des Control Center für den Benutzer: Tastentöne, Displayeinstellun- gen, Auswahl der Funktionen, die im Benutzermenü angezeigt werden.
►OK • 10 HELLIGKEIT DISPLAY ±	Helligkeit des Displays: 0-10
►OK ◆ 40 KONTRAST DISPLAY ±	Kontrast des Displays: 30-50
ADK ● A DK ● <p< th=""><th>Auswahl des Tons: 1 (Piep) / 2 (Klick) / 3 (Laser)</th></p<>	Auswahl des Tons: 1 (Piep) / 2 (Klick) / 3 (Laser)
ADK ● 25 VOLUME TASTENTÖNE ±	Lautstärke der Tastentöne: 0-25
AKTIVIERT ZEIT ±	Zeit: ein- oder ausschalten
►OK 0001 MASTER-CODE ±	Den Master-Code ändern.

Standardeinstellung	Beschreibung
AOK ◆ 0001 NFC-KARTENKREIS ±	Prestige- und Inspiration-Serie: 4-stellige alphanumerische PIN, die als Kennung auf die Karten geschrieben wird. Studio- oder betreiberabhängig können so Kartenkreise festgelegt werden.
↑OK ↓ □¥ KÖRPERLÜETER □¥ GESICHTSLÜFTER □M GESICHTSBRAUNER □¥ KLIMA KONFIGURATION MENÜ ±	Auswahl der Funktionen, die im Benutzermenü erscheinen (weitere Funktionen werden mit Pfeil nach rechts sichtbar).
WILLKOMMEN BEI ERGOLINE	Begrüßungstext im Standby-Modus. Maximale Textlänge: 3 Zeilen à 13 Zeichen
Menü 02 BELEUCHTUNG	
<beleuchtung► ⊈</beleuchtung► 	Einstellen der Laufzeit und Farben der Effektbeleuchtung
ERGOLINE 0101 Leo Farsprogrammet	Auswahl eines vorgegebenen oder selbst zusammengestellten Programms: Ergoline 0-999 (keine eigene Farbauswahl) Sonnenengel 1000-1999 (keine eigene Farbauswahl) Nicht belegt 2000-2999 (keine eigene Farbauswahl) Statisch 3000 (mit eigener Farbauswahl) Eigen 3001-3999 (mit eigener Farbauswahl) Karte 4000-4999 (keine eigene Farbauswahl)
AOK ◆ 005 Farbauswahl ±	01-90 Statisch erzwingen
100% ↓ 100% Helligkeit ±	Helligkeit der LEDs: 100% / 80% / 60%
OK PERMANENT LAUFZEIT ±	Permanent oder Angabe in Minuten
AKTIVIERT TAGESTIMER ±	Tagestimer aus- oder einschalten

Professional Setup Manager

Standardeinstellung	Beschreibung
MITTWOCH 09:15 - 18:00 TAGESTIMER ±	Für jeden Wochentag (von Montag bis Sonntag) kann festgelegt werden, von wann bis wann die Effektbeleuchtung eingeschaltet wird.
Menü 03 ECO TECH	
✓ ECO TECH → ↓	In diesem Menü kann die Leistung von einigen Bauteilen verändert werden, um den Energieverbrauch zu optimieren.
MOK ► AKTIVIERT ECO-MODUS	Ein- oder Ausschalten des Eco-Modus. Wenn der Eco-Modus aktiviert ist, kann die Leistung einiger Bauteile verändert werden.
♠OK ◆ PERFORMANCE UV-LEISTUNG ±	PERFORMANCE/ECO Bei der Auswahl ECO wird die Lampenleistung etwas gesenkt. Um die volle Lam- penleistung zu erhalten, PERFORMANCE wählen.
MOK IVIERT	Klimagerät aus- oder einschalten.
AKTIVIERT Heizung ±	Heizung ein- oder ausschalten.
AOK ◆ AKTIVIERT LÜFTUNG ±	Lüftung (Kopf- und Körperkühlung) ein- oder ausschalten.
ADK ◆ 80% BELEUCHTUNG ±	Die Helligkeit der Effektbeleuchtung kann in 3 Stufen eingestellt werden: 100%, 80%, 60%
Menü 04 GERÄTE INFOS	
GERÄTE	Technische Informationen über das Gerät, z.B. Bus-Adresse, Software-Version
MOK Image: ward ward ward ward ward ward ward ward	Informationen für den Kundendienst über die eingebauten Komponenten.

Standardeinstellung	Beschreibung
	Informationen für den Kundendienst über die eingebauten Komponenten.
← COPRO F8 1500467 003.00 1 ILLUMI FA 1507479 000.022 ILLUMI FA 1507517 000.029 ILLUMI FA 1507517 000.029 ILLUMI FA 1507479 000.022 GERÄTEINFORMATION	Informationen für den Kundendienst über die eingebauten Komponenten.
	Informationen für den Kundendienst über die eingebauten Komponenten.
M□K N de DEUTSCH 1507924 UERSION: 000.26 GERÄTEINFORMATION	Informationen für den Kundendienst über die eingebauten Komponenten.
Menü 05 BETRIEBSSTUNDEN	
BETRIEBS- STUNDEN	In diesem Menü können die Betriebsstunden aller wartungsrelevanten Bauteile abgerufen und zurückgesetzt werden.
GESAMT OOOO:OO:OO Betrieesstunden ±	Gesamtbetriebsstunden des Geräts.
AOK NIEDERDRUCK 0015:01:11 BETRIEBSSTUNDEN ±	Betriebsstunden der Niederdrucklampen. Reset erfolgt automatisch, wenn der Lampensatz und die zugehörige Chipkarte getauscht werden.
ADK ↓ LAMPEN TYP-A 0015:01:11 BETRIEBSSTUNDEN ±	Betriebsstunden der Niederdrucklampen Typ-A (nur bei Geräten mit 2 Lampentypen, z.B. Sonnenengel). Reset erfolgt automatisch, wenn der Lampensatz und die zugehörige Chipkarte getauscht werden.
AOK ↓ LAMPEN TYP-B 0015:01:11 BETRIEBSSTUNDEN ±	Betriebsstunden der Niederdrucklampen Typ-B (nur bei Geräten mit 2 Lampentypen, z.B. Sonnenengel). Reset erfolgt automatisch, wenn der Lampensatz und die zugehörige Chipkarte getauscht werden.
LAMPEN TYP-C 0000:00:00 BETRIEBSSTUNDEN ±	Betriebsstunden der Niederdrucklampen Typ-C (nur bei Kombi-Geräten mit Collagen-Lampen). Reset erfolgt automatisch, wenn der Lampensatz und die zugehörige Chipkarte getauscht werden.

Standardeinstellung	Beschreibung
CESICHT GESICHT 0500:00:00 BETRIEBSSTUNDEN ±	Restlaufzeit der Hochdrucklampen im Gesichtsbräuner
AOK SCHULTER 0500:00:00 BETRIEBSSTUNDEN ±	Restlaufzeit der Hochdrucklampen im Schulterbräuner
<pre> FILTER 0050:00:00 BETRIEBSSTUNDEN ± </pre>	Restlaufzeit der Filter im Oberteil und in der Frontblende.
AOK KLIMA 0000:00:00 BETRIEBSSTUNDEN ±	Betriebsstunden des Klimageräts und der Filter im Klimagerät.
AQUA FRESH 0005:29:24 BETRIEBSSTUNDEN ±	Betriebsstunden der AQUA-SYSTEM-Funktion
Menü 06 Zeit	
< ZEIT ► □	Uhrzeit- und Datumseinstellungen
13:34:19 2EIT ±	Einstellen der Uhrzeit
ОК ◆ МО 14.10.13 DATUM ±	Einstellen des Datums
AKTIVIERT 24h ±	24 Stundenanzeige ein- oder ausschalten.

Standardeinstellung	Beschreibung
Menü 07 KLIMA / LÜFTUNG	
KLIMA& ↓LÜFTUNG ↓	Grenztemperaturen für die Schaltung von Klimagerät und Heizung
AKTIVIERT KLIMA ±	Ein- oder Ausschalten des Klimageräts.
AKTIVIERT HEIZUNG ±	Ein- oder Auschalten der Heizung.
MAXIMALE TEMPERATUR 30°C Heizung ±	Nur bei Geräten mit Climatronic: Höchste Temperatur, die der Benutzer am Gerät einstellen an.
MINIMALE TEMPERATUR 18°C HEIZUNG ±	Nur bei Geräten mit Climatronic: Niedrigste Temperatur, die der Benutzer am Gerät einstellen kann.
START TEMPERATUR 20°C HEIZUNG ±	Bei der hier angegebenen oder einer niedrigeren Temperatur der Ansaugluft star- tet die Heizung.
CK GRENZTEMPERATUR 15°C KLIMA ±	Untere Temperaturgrenze des Klimageräts
NOK SOLLWERT 20°C RAUMTEMPERATUR ±	Sollwert der Raumtemperatur (nur bei Abluftsystemen mit Warmluftrückführung)
	Aktivieren oder Abschalten der Warmluftrückführung
★OK CELSIUS TEMPERATURANZEIGE±	Wechsel zwischen °Celsius und °Fahrenheit
OK ↓ 03 MINUTEN LÜFTERNACHLAUFZEIT±	Nachlaufzeit des Gerätelüfters

Standardeinstellung	Beschreibung
AKTIVIERT LÜFTUNG ±	Ein- und Ausschalten der Lüftung (wenn der ECO-MODUS aktiviert ist)
AKTIVIERT WINTERBETRIEB ±	Winterbetrieb ein- oder ausschalten; diese Einstellung optimiert den Energiever- brauch des Gerätes. OFF = Sommer-Mode: Bei Raumtemperaturen über 25 °C wird die Mindesttem- peratur der Körperkühlung um 5 °C erhöht.
Menü 08 AROMA / AQUA SYSTEM	
AQUA FRESH AROMA V	Wartung des AQUA / AROMA SYSTEMS
↑OK ↓ TESTMODUS AUS FÜLLMODUS ENTLÜFTEN ±	Entlüften nach Einbau oder Wechsel des Kanisters. Testmodus: Funktionstest nach dem Entlüften Aus: Für den Kundendienst Füllmodus: Zum Entlüften.
ADK ◆ 050 AUSSTOSSMENGE ±	Fördermengenleistungsregelung (Pumpe AQUA SYSTEM); Angaben in %
AKTIVIERT KABINENDUFT ±	Aktivierung/Deaktivierung der Kabinenbeduftung

Menü 09 SENSOR / UV-PROGRAMME



Standardeinstellung	Beschreibung
ADK ◆ 180 SEKUNDEN AUTOMATIKAKTIV ZEIT ±	Wirkt im Automatikmodus: Zeit nach der erfolgreichen Messung, nach der das Bräunungsgerät automatisch startet. Tatsächlicher Wert = voreingestellter Wert x 2
MOK STYLING SUNSHINE VITAMIN D SUNSHINE ►KEINE VORAUSWAHL PROGRAMMAUSWAHL±	Vorauswahl des Bräunungsprogramms, das standardmäßig eingestellt ist.
Menü 10 BETRIEB	
■ BETRIEB → □ ↓	Verschiedene Einstellungen für den Betrieb des Geräts
AKTIVIERT TÜRKONTAKT ±	Meldung bei nicht verschlossener Kabinentür: Aktiviert: Der Türkontakt aktiviert die Kabinenbeduftung (bei Geräten mit AQUA SYSTEM) und gibt das Freigabesignal für den Bräunungsstart
AKTIVIERT REINIGUNGSQUITTUNG ±	Aktiviert: Die Reinigung muss quittiert werden.
OK 30 MINUTEN NOTABSCHALTZEIT ±	Wenn 30 Minuten überschritten werden, schaltet das Gerät ab (Not-Aus).
ThOK ↓ The AKTIVIEREN RESET	Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.
	A⊡K GERÄT ZURÜCKGESETZT RESET

Standardeinstellung	Beschreibung
Menü 11 SOUND	
SOUND → □ ^K	
AKTIVIERT	Aktivierung/Deaktivierung des Voice Guides
	Auswahl der Audioquellen
	Festlegung der Standard-Audioquelle im Standby-Betrieb
	Festlegung der Standard-Audioquelle beim Start
	Ermöglicht Quellendirektwahl
MOK U MAXIMALI GERÄT GERÄT KOPF- BEREICH EIN AUS HÖRER 060 060 060 060 A LAUTSTÄRKE PROZENT±	Lautstärke des Audio-Systems beim Start (in Prozent)
ACK ✓ AKTIVIEREN GRUNDPEGEL ±	Einstellung der maximalen Lautstärke
nok ◆ 050 bass ±	Basseinstellung
AOK ◆ 050 HÖHEN ±	Höheneinstellung
ADK ◆ 16 ANZAHL STUDIOKANÄLE ±	Anzahl der verfügbaren Studiokanäle

Standardeinstellung	Beschreibung
AKTIVIERT ZUFALLSGENERATOR ±	Nur SD-Karte Wenn aktiviert: Startet beim Bräunungsstart den Zufallsgenerator für die Auswahl der Musiktitel
AUTO VOLUME ±	Basislautstärke bei automatischer Lautstärkenregelung

Prestige- und Inspiration-Serie: Menü 12 DATEN ÜBERTRAGEN DATEN Auswahl, wenn Daten auf die Servicekarten (PROFESSIONAL SET - UP CARD, ÜBERTRAGEN LED LIGHT SHOW & ECO TECH ENERGY SAVING) übertragen werden sollen. ΟĶ nOK DATEN ANFRAGE Meldung kurz: Infomeldung. BITTE WARTEN Meldung dauernd: Bitte rufen Sie den Service an. NFC-SENDER AKTIV ntoK ÜBERTRAGE Meldung während einer Übertragung (Beispiel). LED LIGHT SHOW NFC-SENDER AKTIV DATEN Meldung, wenn die Daten erfolgreich übertragen wurden (Beispiel). ÜBERTRAGEN FALSCHE Meldung, wenn eine falsche Karte verwendet wird oder wenn eine Karte aus ei-KARTE nen anderen NFC-Card Nummernkreis verwendet wird.

3 Index

Α

Anwendungsart wählen	10
Auslieferungszustand	14

В

Beauty Angel, Balance,	
zusätzliche Funktionen	9
Benutzereinstellungen	6

С

Chipkarte,	
Einstellungen laden8	į
Chipkarte,	
Einstellungen speichern7	'
Chipkarten15	,
Control Center4	•

Η

Hörschäden4

Κ

Kundendienst2	,
	•

Μ

Ν

NFC-Punkt	4
NFC-Status, Farbkennung	7

S

U

Übersicht Control Center4

۷

Voreinstellungen	12
Ändern	14
Ansehen	14
Übersicht	15



User Manual

Control Center NFC-Connect Professional Setup Manager

1013630-01 / en / 11.2014

Legal notice

Manufacturer:	JK-Products GmbH
	Rottbitzer Straße 69 53604 Bad Honnef (Rottbitze) GERMANY
	Tel: +49 (0) 22 24 / 818-140
	Fax: +49 (0) 22 24 / 818-166
Customer service / Technical service	JK-International GmbH, JK-Global Service Division
(Spare part orders for components):	Köhlershohner Straße 53578 Windhagen GERMANY
	Tel: +49 (0) 22 24 / 818-861
	Fax: +49 (0) 22 24 / 818-205
	E-mail: service@jk-globalservice.de
Spare part orders for consumables:	JK-International GmbH, JK Light Division
Spare part orders for consumables:	JK-International GmbH, JK Light Division Köhlershohner Straße 53578 Windhagen GERMANY
Spare part orders for consumables:	JK-International GmbH, JK Light Division Köhlershohner Straße 53578 Windhagen GERMANY Tel: +49 (0) 22 24 / 818-600
Spare part orders for consumables:	JK-International GmbH, JK Light Division Köhlershohner Straße 53578 Windhagen GERMANY Tel: +49 (0) 22 24 / 818-600 Fax: +49 (0) 22 24 / 818-615
Spare part orders for consumables:	JK-International GmbH, JK Light Division Köhlershohner Straße 53578 Windhagen GERMANY Tel: +49 (0) 22 24 / 818-600 Fax: +49 (0) 22 24 / 818-615 E-mail: info@jk-licht.de

DANGER!



Failure to observe these operating instructions:

- may result in serious injury and death,
- can result in damage to the device and to the environment.
- Read these instructions carefully before putting this tanning device into operation.
- Please observe the instructions and the code of conduct required to operate the device safely.
- Make the operating instructions and additional information from the manufacturer available to the personnel at their workplace.

Copyright

The copyright remains with JK-Holding GmbH.

The contents may not be partially or completely duplicated, distributed or utilized for competition purposes without authorization or disclosed to other parties.

The right to make technical changes in regard to the figures and information contained in these operating instructions is reserved!

Table of contents

4 5 6
4 5 6
5 6
6
7
8
9
9
10
10
11
12
12
12
13
14
15
16
26

We continuously work on improving our products in order to be in line with your requirements.

Please visit our website and download the latest user manual.

www.jk-globalservice.de

1 Control

1.1 User safety information

	DANGER!
\triangle	Danger of hearing damage! Using earphones or headphones at high volume can result
	 Do not set the volume too high.

Observe the warning notices in the operating instructions for the device, in particular the contraindications.



14876 / 1

- 1. NFC point (not on all devices)
- 2. OK button (not always visible)
- 3. Navigation unit
- 4. Display

Sun Angel devices possess additional buttons, see page 10.



1.2.1 Navigation



Confirm selection.

This button's availability is displayed in the Control Center, depending on the function that has been selected.



Select device function

• E Functions or settings can be activated, deactivated or changed.



Prestige- and Inspiration serie:

NFC point

Data exchange via contactless near-field communication individual settings can be stored on a chipcard and loaded during the next session.

1.3 User settings overview

All of the device's available functions can be pre-set in the Control Center. The fine adjustment is carried out during the application using the control panel on the inside of the device.

The user settings can be saved to a special customer card so that they do not have to be set again during the next application.

The stored data can be transferred to other devices with similar setting options.

The START/STOP button is only available on the control panel on the inside of the device.

Function	Pictogram selection / key sequence	Description / display
Body fan	HIGH AUTO LOW	Pre-select low or high cooling or set to automatic.
Face fan	HIGH AUTO LOW	Pre-select low or high cooling or set to automatic.
Facial tanner	MAX MED OFF	Select maximum or medium power or switch off.
Climatronic/ Air conditioning		Pre-select low or high temper- ature or set to automatic.
AROMA	ON OFF	Switch AROMA on or off
AQUA SYSTEM	BOTH BODY FACE OFF	Switch the AQUA SYSTEM body and head nozzles on or off together or individually
Shoulder tanner		Switch the shoulder tanner on or off
Voice Guide	DN OFF	Switch the Voice Guide on or off
Volume	HIGH HIGH AUTO LOW	Basic volume setting: Loud, quiet or automatic.
Audio system	► O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	Select the audio system or switch off

Function	Pictogram selection / key sequence	Description / display
Prestige- and Inspir	ation serie:	
Transfer data	TO SAVE HOLD DATA CARRIER CLOSE TO THE TRANSMITTER	Hold the customer card close to the NFC point (maximum distance 3 cm) to transfer the settings
Data transfer	DATA TRANSFERRED	
Welcome	WELCOME	Welcome text in standby mode

1.3.1 Prestige- and Inspiration serie: Saving the settings to a chipcard (tag)

TO SAVE HOLD DATA CARRIER CLOSE TO THE TRANSMITTER After setting all of the functions, the next time \blacktriangleright is pressed the display shows the message *To save hold data carrier close to the transmitter*.

 Hold the customer card close to the NFC point. The settings are automatically saved to the card.

NFC status

The data transfer is indicated by colours.



The NFC point flashes pulsating:

Ready for use / Standby

During the fan run-on, the NFC point flashes in transmit mode:

The settings can be transferred to a data carrier.



The centre point of the NFC point is green: Settings have been successfully transferred from the data carrier to the solarium.



The centre point of the NFC point is blue: Settings have been successfully transferred to the data carrier.



The centre point of the NFC point is orange:

- a) Transmission error
- Hold the card in front of the point again and wait a little longer.
- b) The data carrier is empty.

After tanning, the settings can be saved to the data carrier.

1.3.2 Prestige- and Inspiration serie: Loading settings from a chipcard

The settings saved on the customer card or service card (PROFESSIONAL SET-UP CARD, LED LIGHT SHOW & ECO TECH ENERGY SAVING) can be read by all devices equipped with Control Center and the corresponding setting options. With one restriction: The studio operator has the option of providing issued cards with a unique identification so that they can only be used in his studios.

Function	Action	Description / display
Read data	() S	Hold the customer card close to the NFC point (maximum distance 3 cm).
DATA RECEIVED		The device shows whether the data transfer has suc- ceeded or failed.
NO DATA		The customer card does not contain any data or the card is invalid (incorrect NFC card group)
TRANSFER LIGHTING		Message that data are transferred at the moment.
CURRENTLY NOT POSSIBLE		The device is not in Standby mode.

1.4 Additional Beauty Angel SUN 700 and Balance 770 SELECT functions

The Voice Guide on Beauty Angel devices will guide you through the individual steps for the use of the sensor.



- 1. START/STOP button
- 2. OK button
- 3. Navigation unit
- 4. Display Functions ...

1.4.1 Selection of the application

Before the session begins, the desired application type must be selected. There are 3 possible selections:

- PURE BEAUTY: Only the Beauty Light lamps are switched on. The sensor is not used for this application.
- BEAUTY & SUN: Beauty Light lamps and UV lamps are switched on. The proportion of UV radiation is up to 30 %. The sensor is used for this application.
- SUN & BEAUTY: Beauty Light lamps and UV lamps are switched on. The proportion of the UV radiation is higher than the proportion of the Beauty Light lamps, depending on the skin type and base tan. The sensor is used for this application.
- Press the button for the desired type of application.

If the sensor is not used the device will be operated using the legally prescribed minimum power of the UV lamps.

PURE BEAUTY & SUN SUN & BEAUTY
17350 / 0

1.5 Additional Sun Angel functions

Sun Angel tanning units display the individual steps for the use of the sensor in the Control Center. The application type selection is now part of the expanded controls of the Control Center.



14919 / 1

- 1. NFC point
- 2. OK button (not always visible)
- 3. Navigation unit
- 4. Display
- 5. Application type: STYLING SUNSHINE
- 6. Application type: VITAMIN D SUNSHINE

1.5.1 Selecting the application type

Before the session begins, the desired application type must be selected. There are 2 possible selections:

- VITAMIN-D SUNSHINE: Only the UV-B lamps are switched on.
- STYLING SUNSHINE: UV-A lamps and UV-B lamps are switched on.
- Press the button for the desired application type.



1.5.2 Measurement (automatic mode)

If the sensor is not used the device will be operated using the legally prescribed minimum power of the UV lamps (see the function description in the device's operating instructions). The device's operating instructions also contain a detailed description of the sensor display.



NOTICE:

The blood flow of the skin has an effect on the measurement result. As a result, your physical condition on the day, sporting activities or extreme ambient temperatures can result in different measurement results.

	Display	Description
1	NFC-MEDIUM	Sun Angel devices are also capable of reading a customer card or the application type can be selected manually as described above.
	TAKE SENSOR FROM ITS HOLDER	After selecting the application type the sensor must be removed from the station in automatic mode.
14340/0	1. Measurement Forehead	Hold the sensor to your forehead (not in the centre), press and wait for the signal tone. The measure- ment must be repeated if a corresponding message is displayed.
	2. Measurement Body	Place the sensor on the lightest place on the body, for example on the inside of the upper arm, and press. Wait for the signal tone. The measurement must be repeated if a corresponding message is displayed.
14341/0	SENSOR RETURN TO STATION	
	MEASUREMENTD OK COMFORT SELECTION OR ENTER THE TANNING BED	Now you can pre-set all of the device functions, see page 6 onward. These settings can be saved to a customer card. Note: The measurement results are not saved to the customer card.
	MEASUREMENTDOK COMFORT DOK TANNING BED READY TO OPERATE	The application can start.

Measurement failed 4x



If a measurement fails 4x then the device will operate at the minimum legally required power setting.

Start: see the operating instructions for the device.

2 Professional Setup Manager

In the Professional Setup Manager operating states can be called up and presettings entered.

2.1 General instructions



NOTICE:

- Presetting mode can only be called up when tanning is not taking place.
- 8 seconds after the last button was pressed, the device changes automatically into standby mode and the currently set values are saved.

2.1.1 Opening the Professional Setup Manager (Presetting mode)

To open the Professional Setup Manager press

 for approximately 3 seconds.

In delivery condition you immediately access the presettings.



14820 / 1

If a master code has been set:

- Enter the master code.

Prestige- and Inspiration serie:

Alternatively, you can call up the presettings with the PROFESSIONAL SET - UP CARD:

Hold the PROFESSIONAL SET - UP CARD close to the NFC point.

Control



Confirm selection.

This button's availability is displayed in the multi-function panel, depending on the function that has been selected.



Select device function

Functions or settings can be activated, deactivated or changed.

Prestige- and Inspiration serie:

NFC CONNECT



Data exchange via contactless near-field communication - individual settings can be stored on a chipcard and/or transferred to the device.



2.1.2 Master code

The master code allows you to access all of the presettings.

If you know the current master code, you can specify a new code at any time. If you have forgotten the code, please contact customer service.

Code upon delivery (factory default)

Master code: 0001 (no entry necessary)



NOTICE:

We recommend that you set a new master code when starting up the device for the first time in order to prevent unauthorized access to the presetting mode.

Please make a note of the code for customer service.

Changing the code

- In the Professional Setup Manager please select the '01 Control' menu.
- Continue pressing the right arrow until the master code display appears.

Display:	Change master code:
AOK	Change the current digits using + or
	Use the arrow keys to select the next digit.
	Press the right arrow once the desired code has been set. The set code is saved.

Display:	Action:
PROFESSIONAL SETUP → MANAGER	Use the arrow keys to access the previous or fol- lowing main menu.
	In some cases, a selection must be confirmed with OK. The OK button is only visible if it is required in the current situation.
ADK ↓ 0001 MASTER-CODE ±	Changing values: Press + and - to change a digit, use the arrow keys to change between digits.
Image: Construction Image: Construction Image: Construction Image: Construction Image: Construction Image: Construction Construction ±	Example: Highlight a selection field. Use the arrow keys to move between the sub- items. Use the plus or minus button to select or deselect items.

2.1.3 Viewing and changing presettings

Changing a presetting



NOTICE:

To scroll through the pages or change any settings, do not hold down the button (scroll). Instead, touch the button several times sequentially:

The value changes when the button is pressed

- up to 5 times in individual steps,
- between 5 and 10 times in steps of five,
- and then in steps of 10.

Resetting to the delivery condition

Display	Description
OPERATION → OF	Select the 'Operation' menu and open with OK.
AOK ◆	Press and hold the START/STOP button until 'Activate', 'Reset' appears. Press the + button.
TANNING BED RESET RESET	All presettings are reset to their factory default values.

2.1.4 Prestige- and Inspiration serie: Chipcards

The settings in the presetting menus can be saved to chipcards. Preconfigured chipcards are available on which only specific settings can be saved. This allows for quick and convenient data transfer to other devices. PROFESSIONAL SET-UP CARD:

All settings are saved on this card; it also serves as a backup. LED LIGHT SHOW:

The accent lighting settings are saved on this card.

ECO TECH ENERGY SAVING:

The settings from the EcoTech menu are saved on this card.

2.2 Presettings overview

Default setting	Description
Menu 01 CONTROL	
CONTROL ► QK	Control Center settings for the user: Key tones, display settings, selection of the functions displayed on the user menu.
ADK 10 BRIGHTNESS DISPLAY ±	Display brightness: 0-10
AOK ↓ 40 CONTRAST DISPLAY ±	Display contrast: 30-50
nok ◆ 2 key sounds ±	Tone selection: 1 (beep) / 2 (click) / 3 (laser)
►OK ◆ 25 VOLUME KEY SOUNDS ±	Key tone volume: 0-25
ACTIUATED TIME ±	Time: on or off
OK ● OOOÍ MASTER-CODE ±	Change the master code.
►OK 0001 NFC-CARD-GROUP ±	Prestige- and Inspiration serie: The 4-digit alphanumeric PIN which is written to the cards as identification. This enables studios and operators to define card groups.
CONFIGURE MENU ↓	Selection of the functions displayed in the user menu (additional functions are displayed using the right arrow).
WELCOME	Welcome text in standby mode. Maximum text length: 3 lines each with 13 characters

Professional Setup Manager

Default setting	Description
Menu 02 LIGHTING	
↓ LIGHTING ↓ @	Set the duration and colours of the accent lighting
ERGOLINE	Select a preset or custom designed programme: Ergoline 0-999 (no customized colour selection) Sun Angel 1000-1999 (no customized colour selection) Not assigned 2000-2999 (no customized colour selection) Static 3000 (with customized colour selection) Own 3001 (with customized colour selection) Card 4000-4999 (no customized colour selection)
►OK ◆ 005 COLOR SELECTION ±	01-90 Force static
ADK 100% BRIGHTNESS ±	LED brightness: 100% / 80% / 60%
OK ● PERMANENT RUNTIME ±	Permanent or time in minutes
ACTIVATED DAILYTIMER ±	Switch day timer on or off
MOK SUNDAY 09:15 - 18:00 DAILY TIMER ±	The time from when to when the accent lighting is switched on can be defined for each day of the week (Monday to Sunday).

Menu 03 ECO TECH



Default setting	Description
←OK ✓ PERFORMANCE UV-PERFORMANCE ±	PERFORMANCE/ECO When ECO mode is selected the lamp output is decreased slightly. Select PER- FORMANCE to utilize the full lamp output.
ACTIVATED AR-condition ±	Switch air conditioning on or off.
ACTIVATED HEATING ±	Switch heating on or off.
ACTIVATED VENTILATION ±	Switch ventilation (head and body cooling) on or off.
★OK 80% LIGHTING ±	There are 3 settings for the accent lighting brightness: 100%, 80%, 60%

Menu 04 DEVICE INFORMATION	
TANNING BED ∢INFORMATION♪ QK	Technical information about the device such as bus addresses, software version
▲□K ▲ MAINC 08 1500300 00 11 67 SENSO 90 1504446 000.025 EXTCN 94 15075 17 000.029 DISPLY C8 1500621 000.054 DEVICE INFORMATION 1000000000000000000000000000000000000	Information for the customer service about the installed components.
▲□K ▲ FTFAN DC 1500433 00 1.005 AUDIO F2 1505335 000.003 AROAQ F4 .12282 002.000 CLIMA F6 12280 000.007 DEVICE INFORMATION	Information for the customer service about the installed components.
↑DK ↓ COPRO F8 1500467 003.001 ILLUMI FA 1507479 000.022 ILLUMI FA 1507517 000.023 ILLUMI FA 1507479 000.022 DEVICE INFORMATION EVICE INFORMATION	Information for the customer service about the installed components.
	Information for the customer service about the installed components.

Default setting	Description
HOK US 1508023 UERSION: 000.26 DEVICE INFORMATION	Information for the customer service about the installed components.
Menu 05 HOURS OF OPERATION	
HOURS OF ∢ OPERATION ► ©	The operating hours for all of the maintenance-relevant components can be called up and reset using this menu.
TOTAL 0000:00:00 HOURSOF OPERATION ±	Total device operating hours.
LOW PRESSURE 0015:01:11 HOURSOF OPERATION ±	Low-pressure lamp operating hours. Automatically reset when the lamp set and the corresponding chipcard are re- placed.
LAMP TYPE A 0015:01:11 HOURS OF OPERATION ±	Type A low-pressure lamp operating hours (Only for devices with 2 types of lamps such as the Sun Angel). Automatically reset when the lamp set and the corresponding chipcard are placed.
LAMP TYPE B 0015:01:11 HOURSOF OPERATION ±	Type B low-pressure lamp operating hours (Only for devices with 2 types of lamps such as the Sun Angel). Automatically reset when the lamp set and the corresponding chipcard are placed.
LAMP TYPE C 0000:00:00 HOURS OF OPERATION ±	Type C low-pressure lamp operating hours (only for combi-devices with collagen lamps). Automatically reset when the lamp set and the corresponding chipcard are placed.
FACE 0500:00:00 HOURS OF OPERATION ±	Remaining operating hours for the high-pressure lamps in the facial tanner
SHOLDER 0500:00:00 HOURS OF OPERATION ±	Remaining operating hours for the high-pressure lamps in the shoulder tanner
FILTER 0050:00:00 HOURS OF OPERATION ±	Remaining operating hours for the filters in the canopy and front panel.

Default setting	Description
AIR CONDITION 0000:00:00 HOURS OF OPERATION ±	Operating hours of the air conditioning and the filter in the air conditioning.
AQUA MIST 0005:29:24 HOURS OF OPERATION ±	Operating hours of the Aqua Fresh function.
Menu 06 Time	
TIME ► QK	Time and date settings
•©K • 13:34:19 ™E ±	Set the time
MO 14.10.13 DATE ±	Set the date
ACTIUATED TIME ±	24 hour time display on or off.

```
Menu 07 AC / COOLING
```



Professional Setup Manager

Default setting	Description
ACK MAX TEMPERATURE 30°C HEATING ±	Only for units with Climatronic: The maximum temperature which the user can set on the device.
18°C HEATING ±	Only for units with Climatronic: The lowest temperature which the user can set on the device.
TART TEMPERATURE 20°C HEATING ±	The heating starts at the temperature specified here or at a lower intake air tem- perature.
↑OK TEMPERATURE LIMIT 15°C AIR-CONDITION ±	Lower air conditioning temperature threshold
AOK REFERENCE VALUE 20°C ROOM TEMPERATURE ±	Room temperature setpoint (only for ventilation systems with warm air recovery)
ACTIVATED VARMAIR RECOVERY ±	Activate or deactivate the warm air recovery
OK ◆ CELSIUS TEMPERATURE DISPLAY±	Changing between °Celsius and °Fahrenheit
AOK ↓ 03 MINUTES FAN RUN ON ±	Device fan warm-down time
ACTIVATED VENTILATION ±	Switch the ventilation on and off (when ECO MODE is activated)
ACTIUATED	Switch winter mode on or off; this setting optimizes the device's energy consumption. OFF = summer mode: At room temperatures above 25°C the minimum temperature of the body cooling is increased by 5°C.

Default setting	Description
Menu 08 AROMA / AQUA SYSTEM	l
AQUA MIST ∢ AND AROMA ↓ QK	AQUA / AROMA SYSTEM maintenance
TEST MODE OFF ▶FILL MODE AIREXTRACTION ±	Ventilate after fitting or exchanging a canister Test mode: Function test after ventilation Off: For the customer service Filling mode: For the customer service
►OK ◆ 050 OUTPUT VOLUME ±	Flow rate control (AQUA SYSTEM pump); Values in %
ACTIVATED ROOM SCENT ±	Activation/deactivation of cubicle/cabin fragrancing

Menu 09 SENSOR / UV PROGRAM



Professional Setup Manager

Default setting	Description
Menu 10 OPERATION	
OPERATION ► QK	Various settings for operating the device
ACTIVATED	Message if cubicle door is not closed. When 'Activated': The door contact activates the cabin fragrancing (for devices with the AQUA system) and also generates the start tanning enable signal.
ACTIVATED CLEANING RECEIPT ±	Activated: Cleaning must be acknowledged.
AOK OK OK O	The device switches off if 30 minutes are exceeded (emergency off).
ACTIVATE Reset	Reset the device to the factory defaults.
	TANNING BED RESET RESET

Menu 11 SOUND



Default setting	Description
	Define the standard audio source at start
	Enables direct source selection
	Audio system volume at start (in %)
♠OK ACTIVATE BASIC SETTING ±	Maximum volume setting
ADK ◆ D50 BASS RANGE ±	Bass setting
OK ↓ 050 TREBLE RANGE ±	Treble setting
ADK ↓ 16 NUMBER OF CHANNELS±	Number of available studio channels
ACTIVATED RANDOM GENERATOR±	SD card only If activated: Tanning start activates the random generator for selecting the music tracks
nok → 2	Basic volume for automatic volume control

Default setting	Description
Prestige- and Inspiration serie: Menu 12 DATA TRANSFER	
DATA ◆ TRANSFER ◆ ©¥	Select when data shall be transferred to and from the service card (PROFES- SIONAL SET - UP CARD, LED LIGHT SHOW & ECO TECH ENERGY SAVING).
A©K DATA REQUEST PLEASE WAIT NECTRANSMITTERACTIVE	Message displayed temporarily: information. Message displayed constantly: Please call Service.
TRANSFER LED LIGHT SHOW	Message during transfer (example).
DATA TRANSFERRED	There is a message when the data have been transferred successfully.
WRONG Card	Message when a wrong card is used or when a card with a differing studio identi- fication is used.

3 Index

В

Beauty Angel SUN,
Balance 770 SELECT
additional functions9

С

Chipcard, load settings	8
Chipcard, save settings	7
Chipcards	15
Control Center	4
Control Center overview	4
Customer service	2

D

Delivery condition1	4

Η

Hearing damage4	
-----------------	--

М

Master code13
Measurement
(sensor, automatic mode)11
Measurement failed11
Menu
AC / cooling20
AROMA /
AQUA SYSTEM22
CONTROL 16
Device information18
Eco Tech17
Hours of operation19
Lighting17
Operation23
Sensor / UV program
Sound23
Time20
Transfer data25

Ν

NFC point	.4
NFC status, colour coding	.7

Ρ

Presettings	12
Change	14
Overview	16
View	14

S

Select the application type	10
Sun Angel,	
additional functions	10

U

User settings	; (6
---------------	-----	---

Ergoline soltron

SUNANGEL

BEAUTYANGEL

JK-INTERNATIONAL GMBH

Koehlershohner Straße 53578 Windhagen / GERMANY Phone: +49.(0)2224.818-0

+49.(0)2224.818-500 Fax:

E-Mail: info@ergoline.de info@sonnenengel.de info@soltron.de info@beauty-angel.de

www.ergoline.de Internet: www.sonnenengel.de www.soltron.de www. beauty-angel.de