

Aktuálne hlásenia chýb

Číslo	Hlásenia
-------	----------

#0701	Plný zásobník s kondenzátom
-------	-----------------------------



JK-International GmbH,
Division JK-Global Service
Köhlershohner Straße 60
53578 Windhagen
GERMANY

 +49 (0) 22 24 / 818-861

 +49 (0) 22 24 / 818-205

E-Mail:
service@jk-globalservice.de
www.jk-globalservice.de

Chybné kódy

1029573-00 / sk / 11.2022

Kód chyby	Hlásenie	Odstránenie
#0100	Obmedzovač teploty odpadového vzduchu	
#0101	Obmedzovač teploty horný diel	
#0102	Obmedzovač teploty dolný diel	
#0103	Obmedzovač teploty bočný diel	
#0104	Obmedzovač teploty ľavé dvere	
#0105	Obmedzovač teploty pravé dvere	
#0106	Porucha (obmedzovač teploty) opaľovač tváre vpredu	
#0107	Porucha (obmedzovač teploty) opaľovač tváre stred	
#0108	Porucha (obmedzovač teploty) opaľovač tváre vzadu	
#0109	Porucha (obmedzovač teploty) opaľovač tváre bočný diel	
#0120	Bezpečnostný vypínač dekoratívna tabuľa	Skontrolujte uloženie tabule
#0121	Vypínač tabule, akrylová tabuľa alebo dekoratívna tabuľa horný diel	
#0122	Vypínač tabule akrylová tabuľa horný diel sa uvoľnil	
#0123	Akrylová tabuľa/Teplotné poistky horný diel	Skontrolujte, či je správne zablokovaná vaňa.
#0124	Vypínač tabule akrylová tabuľa bočný diel sa uvoľnil	
#0126	Vypínač tabule akrylová tabuľa dolný diel alebo dolná vaňa	
#0127	Bezpečnostný vypínač opaľovač ramien	
#0129	Servisný vypínač vnútorné dvere	
#0140	Filtračné sklo opaľovača tváre	Skontrolujte uloženie filtračných skiel.
#0141	Filtračné sklo predný opaľovač tváre	
#0142	Filtračné sklo stredný opaľovač tváre	
#0143	Filtračné sklo opaľovač tváre horný a bočný diel	
#0144	Filtračné sklo opaľovača tváre v bočnom diele	
#0199	Chyba zapojenia alebo napätia v bezpečnostných reťaziach	
#0200	Chybný program	
#0201	Chyba v kontrole času	
#0202	nekompatibilné verzie softvéru	
#0203	neznámy softvér	
#0205	Chyba pri aktualizácii softvéru	Potvrďte chybu a spustíte prístroj.
#0210	Prerušenie opaľovania spôsobené príliš nízkym napätím	
#0211	Snímač teploty teplota odpadového vzduchu horný diel	
#0212	Snímač teploty prívod vzduchu	
#0213	Teplota UV nízkotlakových lúčov min. o 30 °C vyššia než teplota miestnosti	
#0215	Akrylová tabuľa bočný diel/dolný diel	Skontrolujte uloženie tabule.

Kód chyby	Hlásenie	Odstránenie
#0301	Porucha prídavného kontrolného prístroja	
#0302	Porucha výrobný štítok prístroja	
#0303	Porucha dosky na rozšírenie	
#0304	Porucha kontrolného prístroja riadenia opaľovača tváre	
#0305	Porucha kontroly prúdu	
#0306	Porucha obslužnej jednotky	
#0307	Porucha audio kontrolného prístroja	
#0308	Porucha senzora pokožky	
#0309	Porucha REMOTE ACCESS	
#0310	Porucha hlasového ovládania	
#0400	Prekročená maximálna doba opaľovania	Kontrola nastavenia ovládania času.
#0401	Stlačené tlačidlo NÚDZOVÉ VYPNUTIE VYP	
#0402	Zlý signál mincovníka	
#0410	Chybný zapínací cyklus hlavného stýkača	
#0411	Chybná kontrola zapínania zdrojov UV	
#0412	Chybná kontrola prúdu LED opaľovača tváre	
#0413	Porucha kontroly prúdu/prídavný kontrolný prístroj	
#0420	Chybné údaje o lampách	
#0421	Chybné údaje o kontrolách prúdu	
#0501	Chybný VOICE GUIDE	
#0502	Chýbajúci jazyk v obslužnej jednotke	
#0503	Chýbajúci jazyk v audio kontrolnom prístroji	
#0510	Chýbajúca karta VOICE GUIDE	Skontrolujte uloženie karty.
#0511	Chýbajúca karta Hudba	
#0601	Boli dosiahnuté maximálne prevádzkové hodiny AROMA SYSTEM.	Skontrolujte nádobu a príp. vynulujte počítadlo.
#0602	Boli dosiahnuté maximálne prevádzkové hodiny AQUA SYSTEM.	Skontrolujte nádobu a príp. vynulujte počítadlo.
#0701	Plný zásobník s kondenzátom	Vyprázdnite nádobu na kondenzát.
#0710	Chybný snímač teploty na telesný vzduch	
#1000	Komfortné nastavenia vyradené	Upozornenie

E00

Dodatočné výstražné hlásenia:

Hlásenie	Hlásenie	Odstránenie
door	Dvere kolmého opaľovacieho prístroja otvorené	Skontrolujte dvere.
	Karta Micro SD chýba alebo je defektná	
	Na karte Micro SD chýba priečinok s grafickými súbormi v zvolenom národnom jazyku alebo je nečitateľný.	

E00