




Hinzufügen eigener Inhalte




1) Die gewünschte(n) Dateien auf einen USB-Stick kopieren.





Wichtig:

- Die Datei(en) müssen im Root-Verzeichnis des USB-Sticks abgelegt werden, d.h. nicht in Unterordnern speichern.
- Es sollten keine weiteren Dateien auf dem USB-Stick gespeichert sein.
- Mögliche Dateiformate: **JPG, PNG und GIF** (Bilder) und **MP4** (Videos)
- Bitte beachten Sie das **Format 16:10**, damit Bilder/Videos im Display richtig angezeigt werden.
- Ggf. muss der USB-Stick auf „FAT 32“ formatiert werden.



1) Das Unterteil des Solariums öffnen.




Ziehen Sie zum Öffnen der Wanne den Griff nach außen

2) Die Fehlermeldung „E036“ kann ignoriert werden.



3) Den Professional Setup Manager mit drücken auf das Ergoline Symbol öffnen und dann mit dem korrekten Zugangscode starten




4) Verzeichnis „Videos & Bilder“ anwählen.

[< Home](#)


PROFESSIONAL SET-UP MANAGER

Ergoline

Anzeigen & Bedienung	
Videos & Bilder	Uhrzeit 14:54 Uhr >
Beleuchtung	12h / 24h 24h >
Sound	Datum 17. June 2019 >
Klima & Lüftung	Sommer-/Winterbetrieb Sommerbetrieb >
AQUA FRESH & AROMA	Tastentöne 3 >
Betriebsstunden	Lautstärke Tastentöne  3
Geräte-Infos	Reinigungsbestätigung 
Netzwerkeinstellungen	Notabschaltzeit 44 Min. >
	Aktivzeit Kundeneinstellungen 60 Sek. >


[< Home](#)


PROFESSIONAL SET-UP MANAGER

Ergoline

Anzeigen & Bedienung	
Videos & Bilder	Welcome Screen  Loop  Sound > Lüfternachlauf Screen  Loop  Sound >
Beleuchtung	
Sound	
Klima & Lüftung	
AQUA FRESH & AROMA	
Betriebsstunden	
Geräte-Infos	
Netzwerkeinstellungen	

5) Den USB-Stick in den NICHT ROT markierten USB-Anschluss stecken.



Die Datei(en) wird nun automatisch auf das Gerät überspielt.




6) Den USB-Stick entfernen, wenn vorheriges Bild verschwindet




7) Das Gerät schließen und die Fehlermeldung im Innendisplay mit „Reset“ zurücksetzen.



8) Im Professional Set-Up Manager werden die neuen Dateien unter „Videos & Bilder“ => „Eigenes Bild/Video“ (WELCOME SCREEN und LÜFTERNACHLAUF SCREEN) angezeigt.





9) Wählen Sie die gewünschte Datei (WELCOME SCEEN oder LÜFTERNACHLAUF SCEEN) aus (= roter Haken) und verlassen Sie den Professional Set-Up Manager mit „Zurück“.



Nach einigen Sekunden wird das neue Bild/Video automatisch angezeigt.
Das Bild/Video wechselt regelmäßig mit der Standardanzeige.