

Aktuelle fejlmeldinger

Nummer	Meddelelser
--------	-------------

#0701

Kondensatbeholder fuld



JK-International GmbH,
Bereich JK-Global Service
Köhlershohner Straße 60
53578 Windhagen
GERMANY

 +49 (0) 22 24 / 818-861

 +49 (0) 22 24 / 818-205

E-Mail:
service@jk-globalservice.de
www.jk-globalservice.de

Fejlkoder

1029470-00 / da / 10.2022

Fejlkode	Meddelelse	Afhjælpning
#0100	Temperaturbegrænser udsugningsluft	
#0101	Temperaturbegrænser overdel	
#0102	Temperaturbegrænser underdel	
#0103	Temperaturbegrænser sidedel	
#0104	Temperaturbegrænser venstre dør	
#0105	Temperaturbegrænser højre dør	
#0106	Fejl (temperaturbegrænser) forreste ansigtsbruner	
#0107	Fejl (temperaturbegrænser) mellemste ansigtsbruner	
#0108	Fejl (temperaturbegrænser) bagerste ansigtsbruner	
#0109	Fejl (temperaturbegrænser) sidedelens ansigtsbruner	
#0120	Sikkerhedsafbryder dekor	
#0121	Pladekontakt akrylglasplade eller dekor overdel	Kontroller pladens placering
#0122	Pladekontakt akrylglasplade overdel er blevet udløst	
#0123	Akrylglasplade/termosikringer overdel	
#0124	Pladekontakt akrylglasplade sidedel er blevet udløst	Kontroller pladens placering
#0126	Pladekontakt akrylglasplade underdel eller underdelskar	Kontroller om karret er fastlåst korrekt.
#0127	Sikkerhedsafbryder skulderbruner	
#0129	Servicekontakt indvendige døre	
#0140	Filterplade ansigtsbruner	Kontroller filterpladernes placering.
#0141	Filterplade forreste ansigtsbruner	Kontroller filterpladernes placering.
#0142	Filterplade mellemste ansigtsbruner	Kontroller filterpladernes placering.
#0143	Filterplade ansigtsbruner overdel og sidedel	Kontroller filterpladernes placering.
#0144	Filterplade ansigtsbruner i sidedelen	Kontroller filterpladernes placering.
#0199	Trådførings- eller spændingsfejl i sikkerhedskæderne	
#0200	Fejlagtigt program	
#0201	Fejl i tidsovervågning	
#0202	inkompatible softwareversioner	
#0203	ukendt software	
#0205	Fejl ved softwareopdatering	
#0210	Afbrydelse af solbehandlingen pga. underspænding	Kvitter for fejlen og start apparatet.
#0211	Temperaturføler udsugningsluft overdel	
#0212	Temperaturføler indblæsningsluft	
#0213	UV-lavtrykslampernes temperatur er min. 30 °C højere end rumtemperaturen	
#0215	Akrylglasplade sidedel/underdel	

Fejlkode	Meddelelse	Afhjælpning
#0301	Fejl ekstracontroller	
#0302	Fejl apparatpas	
#0303	Fejl udvidelsesprint	
#0304	Fejl controller AB-regulering	
#0305	Fejl strømovervågning	
#0306	Fejl betjeningsenhed	
#0307	Fejl audio-controller	
#0308	Fejl hudsensor	
#0309	Fejl REMOTE ACCESS	
#0310	Fejl talestyring	
#0400	Maksimal solbehandlingstid overskredet	
#0401	NØDAFBRYDELSE aktiveret	
#0402	Fejlagtigt mønt-signal	
#0410	Fejl i hovedkontaktorens aktiveringscyklus	
#0411	Fejlagtig aktiveringsovervågning af UV-kilder	
#0412	Fejlagtig strømovervågning af LED-ansigtsbrunere	
#0413	Fejl strømovervågning/ekstracontroller	
#0420	Fejlagtige lapedata	
#0421	Manglende strømovervågningsdata	
#0501	Fejlagtig VOICE GUIDE	
#0502	Manglende sprog i betjeningsenheden	
#0503	Manglende sprog i audiocontrolleren	
#0510	Manglende VOICE GUIDE-kort	
#0511	Manglende musik-kort	
#0601	Maksimale driftstimer for AROMA SYSTEM er nået.	
#0602	Maksimale driftstimer for AQUA SYSTEM er nået.	
#0701	Kondensatbeholder fuld	
#0710	Defekt temperaturføler kropsventilator	
#1000	Komfortindstillinger kasseret	

E00

Supplerende advarsler:

Meddelelse	Meddelelse	Afhjælpning
door	Dør ståbruner åbnet	Kontroller dør.
	Micro SD-kort mangler eller er defekt	
	Mappen med grafikfilerne på det valgte lands sprog mangler på micro SD-kortet eller kan ikke læses.	

E00